

Aksesoria kuchenne – instrukcja obsługi

1. Pierwsze użycie

Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie zabezpieczenia, opaski zaciskowe oraz etykiety. Zalecane jest przemycie produktu pod bieżącą wodą a następnie osuszenie.

2. Konserwacja

Po zakończonej pracy produkt należy dokładnie umyć i osuszyć.
Produkt można myć w zmywarce.

3. Przechowywanie

Zalecamy przechowywanie produktu w suchym miejscu zabezpieczonym przed dostępem dzieci.

4. Części zamienne

W przypadku uszkodzenia produktu należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Oficjalny dystrybutor Fissler na Polskę

Silit Irena Rybski
ul. Stawek 14
11-730 Mikołajki

NIP: 6731614079
Regon: 790369153

Telefon:
87 4215650
882122015

Email:
bok@fisslersklep.pl